

GEBRUIKSAANWIJZING

Kaars met magnetische lucifer.



1. Hou de lucifer naast het vlammetje en de kaars gaat snel knippen
2. Hou de lucifer nogmaals naast het vlammetje en de kaars gaat langzaam knippen
3. Hou de lucifer nogmaals naast het vlammetje en de kaars brand continue
4. Hou de lucifer nogmaals naast het vlammetje en de kaars gaat uit.

Vervangen batterijen

Het kaarsje brand op 2 knoopcel batterijen (LR621)



Om de batterijen te vervangen, trek voorzichtig het vlammetje recht omhoog van de kaars af. Hierin zit de ledmodule met de 2 batterijen. Vervang de batterijen, plaats de ledmodule weer terug in de kaars met de led naar boven. Duw voorzichtig de vlam weer op zijn plaats. Let op dat de nokjes in de juiste richting staan.

